

HAT TİPİ EC KALİBRASYON

Dođru kalibrasyon için, cihazı fişe taktıktan sonra 5 dak. bekleyiniz.

1. Probu kalibrasyon sıvısına daldırınız.
2. "P" butonuna 5 sn. boyunca basılı tutunuz.
3. Ekranda 1,41 yazısı belirince 5 sn. içinde + veya - butonlarını kullanarak farklı sıvı deđerlerine %1 lik dilimler halinde ayarlayabilirsiniz
4. 5 sn. bekleyiniz. Ekranda "CAL" yazısı belirecek.
5. 5 sn. bekleyiniz. Cihaz otomatik olarak kalibrasyonu kaydedip, okuma moduna dönecektir.